This document is to aid with the construction of 3rd Party Multi Config Insert. It contains auxiliary materials, listed under **CONTENTS**, that can be copied and pasted straight into the positions indicated on the 'MULTI SKU' layer of the available PS4 Insert template listed under **TEMPLATES**. Further instructions can be found in the available PS4 Insert Guidelines listed under **GUIDELINES**.

TEMPLATE PROCESS

• When using this template please ensure you have the correct PS4 Insert template open, as listed under **TEMPLATES**, and the 'MULTI SKU' layer turned ON. Also ensure you have the correct assisting PS4 Insert Guidelines open, as listed under **GUIDELINES**, and have read these carefully before starting.

• When using the PS4 Insert template please ensure you have the correct layers turned ON as indicated by the: **LAYER COLOUR CODE INDICATOR**.

TIP: When using this template turn OFF **LIGHT BLUE** SKU RELATED layers that are not in-use for ease of locating SKUs that are required.

TEMPLATES

PS4_Insert_DS4config_Multi

GUIDELINES

Guidelines_PS4_Insert_DS4config

CONTENTS

Page 1   **Contents**
Page 2   **Config Insert Default controls - translations**

LAYER COLOUR CODE INDICATOR

RED = ALWAYS ON
GREEN = 3RD PARTY
LIGHT BLUE = SKU RELATED

If additional languages are required, please contact SIE.

Arabic

AR عناصر التحكم الأساسية

زر ↑	Xxxxxxxxxxxxxx
زر ↓	Xxxxxxxxxxxxxx
زر ←	Xxxxxxxxxxxxxx
زر ➡	Xxxxxxxxxxxxxx
زر LT (Xxxxxx xxxxxxx)	Xxxxxxxxxxxxxx
زر L2	Xxxxxxxxxxxxxx
زر L3	Xxxxxxxxxxxxxx
الذراع اليسرى	Xxxxxxxxxxxxxx
لوحة لمس	Xxxxxxxxxxxxxx
زر لوحة لمس	Xxxxxxxxxxxxxx
زر R1	Xxxxxxxxxxxxxx
زر R2	Xxxxxxxxxxxxxx
زر R3	Xxxxxxxxxxxxxx
الذراع اليمنى	Xxxxxxxxxxxxxx
زر OPTIONS	Xxxxxxxxxxxxxx
زر △	Xxxxxxxxxxxxxx
زر O	Xxxxxxxxxxxxxx
زر X	Xxxxxxxxxxxxxx
زر □	Xxxxxxxxxxxxxx

Bulgarian

NA

Croatian

NA

Czech

CZ Výchozí ovládací prvky

Xxxxxx xxxxxx	tlačítko ↑
Xxxxxx xxxxxx	tlačítko ↓
Xxxxxx xxxxxx	tlačítko ←
Xxxxxx xxxxxx	tlačítko ➡
Xxxxxx xxxxxx	tlačítko L1
Xxxxxx xxxxxx	tlačítko L2
Xxxxxx xxxxxx	tlačítko L3
Xxxxxx xxxxxx	levá páčka
Xxxxxx xxxxxx	dotykový panel
Xxxxxx xxxxxx	tlačítko dotykového panelu
Xxxxxx xxxxxx	tlačítko R1
Xxxxxx xxxxxx	tlačítko R2
Xxxxxx xxxxxx	tlačítko R3
Xxxxxx xxxxxx	pravá páčka
Xxxxxx xxxxxx	tlačítko OPTIONS (Volby)
Xxxxxx xxxxxx	tlačítko △
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	tlačítko O
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	tlačítko ×
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	tlačítko □

Danish

DK Standardstyring

Xxxxxx xxxxxx	↑-knap
Xxxxxx xxxxxx	↓-knap
Xxxxxx xxxxxx	←-knap
Xxxxxx xxxxxx	➡-knap
Xxxxxx xxxxxx	L1-knap
Xxxxxx xxxxxx	L2-knap
Xxxxxx xxxxxx	L3-knap
Xxxxxx xxxxxx	Venstre pind
Xxxxxx xxxxxx	touchpad
Xxxxxx xxxxxx	touchpad-knap
Xxxxxx xxxxxx	R1-knap
Xxxxxx xxxxxx	R2-knap
Xxxxxx xxxxxx	R3-knap
Xxxxxx xxxxxx	Højre pind
Xxxxxx xxxxxx	OPTIONS-knap
Xxxxxx xxxxxx	△-knap
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	O-knap
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	×-knap
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	□-knap

Dutch

NL Standaardbediening

Xxxxxx xxxxxx	↑-toets
Xxxxxx xxxxxx	↓-toets
Xxxxxx xxxxxx	←-toets
Xxxxxx xxxxxx	➡-toets
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	L1-toets
Xxxxxx xxxxxx	L2-toets
Xxxxxx xxxxxx	L3-toets
Xxxxxx xxxxxx	linker joystick
Xxxxxx xxxxxx	touchpad
Xxxxxx xxxxxx	touchpad-toets
Xxxxxx xxxxxx	R1-toets
Xxxxxx xxxxxx	R2-toets
Xxxxxx xxxxxx	R3-toets
Xxxxxx xxxxxx	rechter joystick
Xxxxxx xxxxxx	OPTIONS-toets
Xxxxxx xxxxxx	△-toets
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	O-toets
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	×-toets
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	□-toets

English

EN Default controls

Xxxxxx xxxxxx	↑ button
Xxxxxx xxxxxx	↓ button
Xxxxxx xxxxxx	← button
Xxxxxx xxxxxx	➡ button
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	L1 button
Xxxxxx xxxxxx	L2 button
Xxxxxx xxxxxx	L3 button
Xxxxxx xxxxxx	left stick
Xxxxxx xxxxxx	touch pad
Xxxxxx xxxxxx	touch pad button
Xxxxxx xxxxxx	R1 button
Xxxxxx xxxxxx	R2 button
Xxxxxx xxxxxx	R3 button
Xxxxxx xxxxxx	right stick
Xxxxxx xxxxxx	OPTIONS button
Xxxxxx xxxxxx	△ button
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	O button
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	X button
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	□ button

Finnish

FI Oletuskomennot

Xxxxxx xxxxxx	↑-näppäin
Xxxxxx xxxxxx	↓-näppäin
Xxxxxx xxxxxx	←-näppäin
Xxxxxx xxxxxx	➡-näppäin
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	L1-näppäin
Xxxxxx xxxxxx	L2-näppäin
Xxxxxx xxxxxx	L3-näppäin
Xxxxxx xxxxxx	vasen sauva
Xxxxxx xxxxxx	kosketusalue
Xxxxxx xxxxxx	kosketusalueen painike
Xxxxxx xxxxxx	R1-näppäin
Xxxxxx xxxxxx	R2-näppäin
Xxxxxx xxxxxx	R3-näppäin
Xxxxxx xxxxxx	oikea sauva
Xxxxxx xxxxxx	OPTIONS-näppäin
Xxxxxx xxxxxx	△-näppäin
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	O-näppäin
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	×-näppäin
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	□-näppäin

French

FR Commandes par défaut

Xxxxxx xxxxxx	touche ↑
Xxxxxx xxxxxx	touche ↓
Xxxxxx xxxxxx	touche ←
Xxxxxx xxxxxx	touche ➡
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	touche L1
Xxxxxx xxxxxx	touche L2
Xxxxxx xxxxxx	touche L3
Xxxxxx xxxxxx	joystick gauche
Xxxxxx xxxxxx	pavé tactile
Xxxxxx xxxxxx	touche pavé tactile
Xxxxxx xxxxxx	touche R1
Xxxxxx xxxxxx	touche R2
Xxxxxx xxxxxx	touche R3
Xxxxxx xxxxxx	joystick droit
Xxxxxx xxxxxx	touche OPTIONS
Xxxxxx xxxxxx	touche △
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	touche O
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	touche ×
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	touche □

German

DE Standardsteuerung

Xxxxxx xxxxxx	↑-Taste
Xxxxxx xxxxxx	↓-Taste
Xxxxxx xxxxxx	←-Taste
Xxxxxx xxxxxx	➡-Taste
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	L1-Taste
Xxxxxx xxxxxx	L2-Taste
Xxxxxx xxxxxx	L3-Taste
Xxxxxx xxxxxx	linker Stick
Xxxxxx xxxxxx	Touchpad
Xxxxxx xxxxxx	Touchpad-Taste
Xxxxxx xxxxxx	R1-Taste
Xxxxxx xxxxxx	R2-Taste
Xxxxxx xxxxxx	R3-Taste
Xxxxxx xxxxxx	rechter Stick
Xxxxxx xxxxxx	OPTIONS-Taste
Xxxxxx xxxxxx	△-Taste
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	O-Taste
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	×-Taste
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	□-Taste

Greek

GR Προεπιλεγμένα χειριστήρια

Xxxxxx xxxxxx	κουμπί ↑
Xxxxxx xxxxxx	κουμπί ↓
Xxxxxx xxxxxx	κουμπί ←
Xxxxxx xxxxxx	κουμπί ➡
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	κουμπί L1
Xxxxxx xxxxxx	κουμπί L2
Xxxxxx xxxxxx	κουμπί L3
Xxxxxx xxxxxx	αριστερός μοχλός
Xxxxxx xxxxxx	επιφάνεια αφής
Xxxxxx xxxxxx	πλήκτρο επιφάνειας αφής
Xxxxxx xxxxxx	κουμπί R1
Xxxxxx xxxxxx	κουμπί R2
Xxxxxx xxxxxx	κουμπί R3
Xxxxxx xxxxxx	δεξιός μοχλός
Xxxxxx xxxxxx	κουμπί OPTIONS
Xxxxxx xxxxxx	κουμπί △
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	κουμπί O
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	κουμπί ×
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	κουμπί □

Hebrew

IL שליטה ברירת מחדל

כפתור ↑	Xxxxxx
כפתור ↓	Xxxxxx
כפתור ←	Xxxxxx
כפתור ➡	Xxxxxx
כפתור L1 (Xxxxxx xxxxxxx)	Xxxxxx xxxxxxx
כפתור L2	Xxxxxx
כפתור L3	Xxxxxx
מוט שמאלי	Xxxxxx
משטח מגע	Xxxxxx
כפתור משטח מגע	Xxxxxx
כפתור R1	Xxxxxx
כפתור R2	Xxxxxx
כפתור R1	Xxxxxx
מוט ימני	Xxxxxx
כפתור OPTIONS (אפשרויות)	Xxxxxx
כפתור △	Xxxxxx
כפתור O	(Xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxx xxxxxxx
כפתור ×	(Xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxx xxxxxxx
כפתור □	(Xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxx xxxxxxx

Hungarian

HU Alapértelmezett irányítás

Xxxxxx xxxxxx	↑ gomb
Xxxxxx xxxxxx	↓ gomb
Xxxxxx xxxxxx	← gomb
Xxxxxx xxxxxx	➡ gomb
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	L1 gomb
Xxxxxx xxxxxx	L2 gomb
Xxxxxx xxxxxx	L3 gomb
Xxxxxx xxxxxx	bal kar
Xxxxxx xxxxxx	érintőpanel
Xxxxxx xxxxxx	érintőpanel gomb
Xxxxxx xxxxxx	R1 gomb
Xxxxxx xxxxxx	R2 gomb
Xxxxxx xxxxxx	R3 gomb
Xxxxxx xxxxxx	jobb kar
Xxxxxx xxxxxx	OPTIONS (opciók) gomb
Xxxxxx xxxxxx	△ gomb
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	O gomb
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	× gomb
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	□ gomb

Italian

IT Comandi di base

Xxxxxx xxxxxx	tasto ↑
Xxxxxx xxxxxx	tasto ↓
Xxxxxx xxxxxx	tasto ←
Xxxxxx xxxxxx	tasto ➡
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	tasto L1
Xxxxxx xxxxxx	tasto L2
Xxxxxx xxxxxx	tasto L3
Xxxxxx xxxxxx	levetta sinistra
Xxxxxx xxxxxx	touch pad
Xxxxxx xxxxxx	pulsante touch pad
Xxxxxx xxxxxx	tasto R1
Xxxxxx xxxxxx	tasto R2
Xxxxxx xxxxxx	tasto R3
Xxxxxx xxxxxx	levetta destra
Xxxxxx xxxxxx	tasto OPTIONS
Xxxxxx xxxxxx	tasto △
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	tasto O
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	tasto ×
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	tasto □

Norwegian

NO Standardkontroller

Xxxxxx xxxxxx	↑-knapp
Xxxxxx xxxxxx	↓-knapp
Xxxxxx xxxxxx	←-knapp
Xxxxxx xxxxxx	➡-knapp
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	L1-knapp
Xxxxxx xxxxxx	L2-knapp
Xxxxxx xxxxxx	L3-knapp
Xxxxxx xxxxxx	venstre spak
Xxxxxx xxxxxx	styreplate
Xxxxxx xxxxxx	styreplateknapp
Xxxxxx xxxxxx	R1-knapp
Xxxxxx xxxxxx	R2-knapp
Xxxxxx xxxxxx	R3-knapp
Xxxxxx xxxxxx	høyre spak
Xxxxxx xxxxxx	OPTIONS-knapp
Xxxxxx xxxxxx	△-knapp
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	O-knapp
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	×-knapp
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	□-knapp

Polish

PL Sterowanie domyślne

Xxxxxx xxxxxx	przycisk ↑
Xxxxxx xxxxxx	przycisk ↓
Xxxxxx xxxxxx	przycisk ←
Xxxxxx xxxxxx	przycisk ➡
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	przycisk L1
Xxxxxx xxxxxx	przycisk L2
Xxxxxx xxxxxx	przycisk L3
Xxxxxx xxxxxx	lewy drążek
Xxxxxx xxxxxx	panel dotykowy
Xxxxxx xxxxxx	przycisk panelu dotykowego
Xxxxxx xxxxxx	przycisk R1
Xxxxxx xxxxxx	przycisk R2
Xxxxxx xxxxxx	przycisk R3
Xxxxxx xxxxxx	prawy drążek
Xxxxxx xxxxxx	przycisk OPTIONS
Xxxxxx xxxxxx	przycisk △
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	przycisk O
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	przycisk ×
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	przycisk □

Portuguese

PT Controlos predefinidos

Xxxxxx xxxxxx	Botão ↑
Xxxxxx xxxxxx	Botão ↓
Xxxxxx xxxxxx	Botão ←
Xxxxxx xxxxxx	Botão ➡
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	Botão L1
Xxxxxx xxxxxx	Botão L2
Xxxxxx xxxxxx	Botão L3
Xxxxxx xxxxxx	Manípulo esquerdo
Xxxxxx xxxxxx	painel tátil
Xxxxxx xxxxxx	botão do painel tátil
Xxxxxx xxxxxx	Botão R1
Xxxxxx xxxxxx	Botão R2
Xxxxxx xxxxxx	Botão R3
Xxxxxx xxxxxx	Manípulo direito
Xxxxxx xxxxxx	Botão OPTIONS
Xxxxxx xxxxxx	Botão △
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	Botão O
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	Botão ×
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	Botão □

Romanian

NA

Russian

RU Стандартное управление

Xxxxxx xxxxxx	кнопка ↑
Xxxxxx xxxxxx	кнопка ↓
Xxxxxx xxxxxx	кнопка ←
Xxxxxx xxxxxx	кнопка ➡
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	кнопка L1
Xxxxxx xxxxxx	кнопка L2
Xxxxxx xxxxxx	кнопка L3
Xxxxxx xxxxxx	левый джойстик
Xxxxxx xxxxxx	сенсорная панель
Xxxxxx xxxxxx	кнопка сенсорной панели
Xxxxxx xxxxxx	кнопка R1
Xxxxxx xxxxxx	кнопка R2
Xxxxxx xxxxxx	кнопка R3
Xxxxxx xxxxxx	правый джойстик
Xxxxxx xxxxxx	кнопка OPTIONS
Xxxxxx xxxxxx	кнопка △
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	кнопка O
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	кнопка ×
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	кнопка □

Slovak

SK Predvolené ovládacie prvky

Xxxxxx xxxxxx	tlačidlo ↑
Xxxxxx xxxxxx	tlačidlo ↓
Xxxxxx xxxxxx	tlačidlo ←
Xxxxxx xxxxxx	tlačidlo ➡
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	tlačidlo L1
Xxxxxx xxxxxx	tlačidlo L2
Xxxxxx xxxxxx	tlačidlo L3
Xxxxxx xxxxxx	ľavá páčka
Xxxxxx xxxxxx	dotyková klávesnica
Xxxxxx xxxxxx	tlačidlo dotykovej klávesnice
Xxxxxx xxxxxx	tlačidlo R1
Xxxxxx xxxxxx	tlačidlo R2
Xxxxxx xxxxxx	tlačidlo R3
Xxxxxx xxxxxx	pravá páčka
Xxxxxx xxxxxx	tlačidlo OPTIONS
Xxxxxx xxxxxx	tlačidlo △
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	tlačidlo O
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	tlačidlo ×
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	tlačidlo □

Slovenian

NA

Spanish

ES Controles predeterminados

Xxxxxx xxxxxx	botón ↑
Xxxxxx xxxxxx	botón ↓
Xxxxxx xxxxxx	botón ←
Xxxxxx xxxxxx	botón ➡
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	botón L1
Xxxxxx xxxxxx	botón L2
Xxxxxx xxxxxx	botón L3
Xxxxxx xxxxxx	joystick izquierdo
Xxxxxx xxxxxx	panel táctil
Xxxxxx xxxxxx	botón del panel táctil
Xxxxxx xxxxxx	botón R1
Xxxxxx xxxxxx	botón R2
Xxxxxx xxxxxx	botón R3
Xxxxxx xxxxxx	joystick derecho
Xxxxxx xxxxxx	botón OPTIONS
Xxxxxx xxxxxx	botón △
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	botón O
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	botón ×
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	botón □

Swedish

SE Standardkontroller

Xxxxxx xxxxxx	↑-knapp
Xxxxxx xxxxxx	↓-knapp
Xxxxxx xxxxxx	←-knapp
Xxxxxx xxxxxx	➡-knapp
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	L1-knapp
Xxxxxx xxxxxx	L2-knapp
Xxxxxx xxxxxx	L3-knapp
Xxxxxx xxxxxx	vänsterspak
Xxxxxx xxxxxx	styrplatta
Xxxxxx xxxxxx	styrplattsknapp
Xxxxxx xxxxxx	R1-knapp
Xxxxxx xxxxxx	R2-knapp
Xxxxxx xxxxxx	R3-knapp
Xxxxxx xxxxxx	högerspak
Xxxxxx xxxxxx	OPTIONS-knapp
Xxxxxx xxxxxx	△-knapp
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	O-knapp
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	×-knapp
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	□-knapp

Turkish

TR Varsayılan kontroller

Xxxxxx xxxxxx	↑ düğmesi
Xxxxxx xxxxxx	↓ düğmesi
Xxxxxx xxxxxx	← düğmesi
Xxxxxx xxxxxx	➡ düğmesi
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	L1 düğmesi
Xxxxxx xxxxxx	L2 düğmesi
Xxxxxx xxxxxx	L3 düğmesi
Xxxxxx xxxxxx	sol çubuk
Xxxxxx xxxxxx	dokunmatik yüzey
Xxxxxx xxxxxx	dokunmatik yüzey düğmesi
Xxxxxx xxxxxx	R1 düğmesi
Xxxxxx xxxxxx	R2 düğmesi
Xxxxxx xxxxxx	R3 düğmesi
Xxxxxx xxxxxx	sağ çubuk
Xxxxxx xxxxxx	OPTIONS düğmesi
Xxxxxx xxxxxx	△ düğmesi
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	O düğmesi
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	× düğmesi
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	□ düğmesi

Ukraine

UA Стандартні налаштування

Xxxxxx xxxxxx	↑ кнопка
Xxxxxx xxxxxx	↓ кнопка
Xxxxxx xxxxxx	← кнопка
Xxxxxx xxxxxx	➡ кнопка
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	L1 кнопка
Xxxxxx xxxxxx	L2 кнопка
Xxxxxx xxxxxx	L3 кнопка
Xxxxxx xxxxxx	лівий джойстик
Xxxxxx xxxxxx	сенсорна панель
Xxxxxx xxxxxx	кнопка сенсорної панелі
Xxxxxx xxxxxx	R1 кнопка
Xxxxxx xxxxxx	R2 кнопка
Xxxxxx xxxxxx	R3 кнопка
Xxxxxx xxxxxx	правий джойстик
Xxxxxx xxxxxx	кнопка OPTIONS
Xxxxxx xxxxxx	△ кнопка
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	O кнопка
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	× кнопка
Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx)	□ кнопка

IF ADDITIONAL LANGUAGES ARE REQUIRED, PLEASE CONTACT SIE.